

CMDU y CMSDE I

Presentación general del sistema PRO6 de Midas

- Presentación:
 - Calidad de Audio
 - Visión General del AES50
 - Visión General del sistema PRO6
 - Hardware adicional
 - Conexiones del sistema
 - Visión General de las redes
 - Visión General del control de la latencia

Conectar un sistema PRO6 estándar

CCHO – Operatividad del Centro de Control (Hardware) de la PRO6

- Visión General del Centro de Control
- Detalles del Centro de Control
 - "Fast Zone"
 - "E Zone"
 - Salidas Bus
 - Grupos POP/VCA
 - Sección Bus Monitor/PFL
 - Area B
 - "Fader Flip"

CCSO - Operatividad del Centro de Control (Software) de la PRO6

- Cómo crear y usar un "Show file"
 - Preferencias en la Configuración
 - FX/ EQ gráfico
 - "Fibre/Copper Snakes"
 - "DL431 A/B control"
 - "Virtual Sound Check"
 - Configuración de las redes
 - Dispositivos de Hardware conectados
 - Configuración de las tarjetas de I/O
 - Conexiones X/Y
 - Patch de conexiones de I/O
 - Entradas principales
 - "Tape Returns"
 - Nombrar y "colorear" las entradas
 - Configuración de grupos POP/VCA
 - Detalles del procesado
 - Creación y ruteo a salidas Bus
 - Detalles del procesado de Buses auxiliares
 - Detalles del procesado del Bus Master/Matrix
 - STS (Solo Tracking System)/Rapide
 - Rack de efectos del usuario
 - Control definidos por el usuario

CMDSE II

Conectar dispositivos externos a un sistema PRO6 estándar

- DN431
- DN451
- DN9696
- DN9331 Rapide

Automatización Avanzada del sistema PRO6

- Crear escenas
- Editar escenas
- Añadir "Events"
 - MIDI
 - GPIO
 - Internal
- "Safe Buttons" del Hardware
- "Recall/Store Scope"
- "Show Editor "
- Renumerar escenas
- "Preset Manager"

Diagnóstico del sistema PRO6

- Comprensión de la página de diagnóstico
- Sistemas de detección de errores

Actualizaciones de software del sistema PRO6

- Identificar versiones de software nuevas
 - Versiones del Firmware (Hardware)
 - Versiones del Centro de Control (Software)
 - Pasos para actualizar el sistema

Personalizar el sistema PRO6

- Sistema PRO6 Dual
- Sistema XL8/PRO6 Dual
- Conexionado
- Configuración
- Búsqueda de errores